

NÁVOD K OBSLUZE



**Skartovací stroj
WALLNER HC1601**

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky WALLNER HC1601. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tento skartovací stroj s ochranným krytem vstupní štěrbinou, je vhodný do malých kanceláří s menším množstvím skartovaných dokumentů. Má samostatnou vstupní štěrbinu pro skartování CD a kreditních karet.

Varování

- Skartovací stroj je možno používat v suchých prostorech s teplotou od $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Je zakázáno jeho použití v mokřích, vlhkých a venkovních prostorech a je určen pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Skartovací stroj, napájecí šňůra ani zástrčka nesmí přijít do styku s vodou.
- Je zakázáno používat skartovací stroj, pokud jsou napájecí šňůra nebo zástrčka poškozeny.
- Napájecí šňůra nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm nebo žhavým předmětem.
- Neskartujte kovové předměty.
- Nevkládejte prsty do vstupního otvoru pro papír, karty nebo CD.
- Nepoužívejte stroj, pokud odpadní koš není nainstalován nebo je zaplněn skartovanými částmi.
- Nenechávejte stroj k obsluze dětem.
- Neodstraňujte ze stroje bezpečnostní prvky (zámky, kryty).
- Je zakázáno jiné použití, zvláště to, kde by mohlo dojít k poškození nebo zničení stroje, popřípadě poranění osob.
- Při poruše zařízení, před vyprázdněním koše, sundáním stroje ze stojanu nebo před jakýmkoliv zásahem do zařízení je nutné provést odpojení napájení vyjmutím zástrčky ze síťové zásuvky.
- Větší gramáž papíru, vlhkost či jiné el. napětí může snížit výkon stroje.
- Tento typ skartovacího stroje je určen pro přerušovaný provoz. Mezi jednotlivými dobami, kdy je přístroj používán je zapotřebí dělat přestávky. Pracuje-li se na stroji dlouho a bez přestávky, dochází k jeho přehřátí, což může ovlivnit kvalitu skartace nebo může způsobit poškození stroje.



- Nevkládejte prsty do vstupní štěrbinou.

- Udržujte mimo dosah dětí.



- Dbejte bezpečnosti, aby nedošlo ke vtažení vlasů, kravaty, bižuterie nebo jiných volných předmětů či oděvu do vstupní štěrbinou.



- Nepoužívejte aerosoly či jiné hořlavé materiály na stroj nebo v jeho blízkosti. Nepoužívejte nádoby se stlačeným vzduchem.

- Nepoužívejte stroj, pokud jsou napájecí šňůra nebo zástrčka poškozeny. Stroj neumísťujte blízko zdroje tepla nebo vody.

Instalace

- Vyjměte skartovací stroj z krabice a odstraňte z něho přepravní polystyrénová tělesa a sáčky.
- Skartovací stroj umístěte tak, aby síťová zástrčka zůstala vždy snadno přístupná, aby v případě nebezpečí bylo možno stroj okamžitě odpojit od sítě.
- Zkontrolujte, zda se údaje o el. napětí a frekvenci uvedené na štítku skartovacího stroje shodují s hodnotami v místě použití skartovacího stroje.
- Zkontrolujte, zda je koš správně umístěn uvnitř skartovačky.
- Po splnění všech předchozích bodů můžete připojit skartovací stroj k síti.

Návod k obsluze

Ⓐ tlačítko **forward** (vpřed)

Ⓥ tlačítko **revers** (zpětný chod)

kontrolka **auto on** - rozsvítí se, když je skartovačka připravená k práci

kontrolka **overheat** - rozsvítí se v případě přehřátí

kontrolka **overload** - rozsvítí se v případě přetížení

kontrolka **bin full** - rozsvítí se v případě přeplnění odpadního koše



obr. 1

Skartace papíru

1. Pro spuštění skartovačky vložte palce do vyprofilovaných prohlubní a přesuňte ochranný kryt dozadu (viz. obr. 1), stroj se automaticky zapne.
2. Vložte papír do vstupní štěrbinu, stroj se automaticky zapne a po ukončení skartace vypne.
3. Při vložení nadměrného množství papíru do vstupní štěrbinu může dojít k zablokování skartovacího stroje. Pro odblokování zapněte tlačítko **revers**, papír se uvolní a dostane ven. Rozdělte skartovaný materiál do menších dávek, a znovu vložte skartovaný dokument do vstupní štěrbinu.
4. Zavřením ochranného krytu skartovací stroj vypnete.

Skartace kreditních karet, CD

1. Postup skartace kreditních karet nebo CD je obdobný jako při skartaci papíru. Vložte kreditní kartu nebo CD do vstupní štěrbinu určené pro kreditní karty a CD.
2. Skartovací stroj je vybaven automatickým systémem START/STOP, což znamená, že se automaticky zapne při vložení materiálu, který chceme skartovat, do vstupní štěrbinu a po skartaci vypne.
3. Skartujte vždy jen jednu kreditní kartu nebo jedno CD.
4. Neskartujte najednou papír a kreditní kartu nebo CD. Neskartujte současně kreditní kartu a CD.

Údržba a opravy

- Pro zajištění správného chodu stroje je zapotřebí pravidelně mazat řezné nože.
- Pokud řezné nože nebudou promazány, může dojít ke snížení výkonu stroje, zvýšení hlasitosti stroje, častému přetížení a zablokování papíru a v neposlední řadě k celkovému poškození řezného mechanismu.
- U skartovacího stroje **Wallner HC1601** promažte nože s každým pátým vyprázdněním odpadního koše nebo při zvýšené hlasitosti stroje, popř. při snížení jeho výkonu !!!
- Postup: naneste olej (cca 1 polévkovou lžící) na nože po celé jejich délce přes vstupní štěrbinu. Stiskněte tlačítko **Revers** na panelu a spusťte stroj, poté stiskněte tlačítko **Forward** a spusťte stroj na 3 sek. Takto vystřídejte funkci do předu a dozadu alespoň 3x.
- K mazání použijte výhradně speciální olej do skartovacích strojů (poptávejte u svého dodavatele).
- Pravidelně vyprazdňujte odpadní koš.
- Nerozebírejte ani neopravujte stroj vlastními silami.
- Při poruše kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Tento Vám zprostředkuje jak případnou záruční, tak i pozáruční opravu.

Poruchy a způsob jejich odstranění

Pokud skartovačka nefunguje, zkontrolujte, zda se nejedná o závadu viz tabulka.

Pokud se Vám nedaří problém vyřešit tímto způsobem, obraťte se na Vašeho prodejce.

| PROBLÉM | KONTROLA | ŘEŠENÍ |
|---|--|---|
| stroj nefunguje | napájecí kabel není správně připojený ochranný kryt je otevřený, ale kontrolka nesvítí skartovačka nefunguje po vložení papíru v případě, kdy se provedly výše uvedené činnosti a stroj nefunguje | zkontrolujte, zda je kabel správně zapojen zkontrolujte, zda je odpadní nádoba dobře uzavřena papír vkládejte doprostřed vstupní štěrbin, aby se aktivovalo čidlo kontaktujte servis |
| stroj nefunguje po delší době provozu | kontrolka svítí | odpojte stroj od napájení a počkejte až motor vychladne |
| stroj přestal pracovat v průběhu skartace | pokud zařízení pracovalo bez přestávky delší dobu | odpojte stroj od napájení a počkejte až motor vychladne |
| zvýšení hlasitosti stroje | pokud řezné nože nebyly delší dobu namazány spec. olejem | proved'te údržbu řezných nožů olejem do skartovaček dle návodu |
| zaseknutý papír | bylo vloženo příliš velké množství papíru nebo papír nebyl vložený do vstupní štěrbin správně | pomocí tlačítka Revers zkuste odstranit zaseknutý papír; pokud došlo k vážnému zaklínění papíru, obraťte se na servis |

Přeprava, skladování, likvidace

- Skartovací stroj přepravujte vždy v originálním balení dle symbolů pro přepravu uvedených na krabici.
- Skartovací stroj neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpečné látky, a proto není nutný nestandardní postup při likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tříděný odpad. Plastové a neželezné části nespálujte, odevzdejte je do sběren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. Při likvidaci dodržujte zásady ochrany životního prostředí.

– Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohlo být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

– Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten Vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh Vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

– Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

Důležité informace

– Provoz každého zařízení na max. přípustné zatížení snižuje jeho životnost, proto doporučujeme skartovat max. 70 % přípustného množství skartovaného materiálu pro daný model !!!

– Do skartovacího stroje nekládejte větší než přípustné množství skartovaného materiálu, jinak by mohlo dojít k zablokování zařízení a přetížení mechanických soustav, což může vést k poškození stroje.

– **Nikdy neskartujte najednou více než 1 CD nebo 1 kreditní kartu. Neskartujte současně CD nebo kreditní karty a papír.**

– Neskartujte měkké předměty jako např. fólie, textilie, papírové ručníky, toaletní papír; zalaminované dokumenty, noviny, papír se samolepící vrstvou nebo samolepící tabulační etikety.

Tyto předměty se smotávají a způsobují zaseknutí nožů.

– Neskartujte kovové předměty.

– **Mezi jednotlivými dobami, kdy je přístroj používán, je zapotřebí dělat přestávky, po vychladnutí je opět připraven k použití. Doporučená doba provozu:**

60 min (ON), po této době je nutná přestávka min. 40 min (OFF)

• Nedovolte, aby se aktivovala tepelná pojistka, takový způsob používání je důkazem chybného zatěžování stroje.

– **Abyste zajistili efektivní fungování stroje, je zapotřebí mazat řezné nože s každým pátým vyprázdněním odpadního koše nebo při zvýšené hlasitosti stroje, popř. při snížení jeho výkonu !!!**

– Všimněte si štítku s upozorněním, aby nedošlo ke vtažení bižuterie, kravaty, vlasů nebo prstů do stroje.

– Větší gramáž papíru, vlhkost či jiné el. napětí může snížit výkon stroje.

– Pokud chcete stroj přemístit, nejprve jej odpojte ze zásuvky. Při přemísťování stroje (na kolečkách nebo na vozíku) dbejte na to, aby nedocházelo k prudkému zabrzdování nebo poškození stroje z důvodu nekvalitního povrchu prostoru.

– V případě, že skartovací stroj nefunguje po přetížení většího množství skartovaného materiálu nebo skartování bez přestávky nechte stroj vychladnout na pokojovou teplotu.

– Skartovací stroj je vybaven systémem ochrany proti zahlcení a funkcí automatického vypnutí při vysunutí nebo naplnění odpadní nádoby.

Záruka

- Na Váš skartovací stroj a na všechny jeho součásti a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců od data jeho zakoupení.
- Pokud Váš stroj nefunguje správně, přečtěte si znovu důkladně tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamaci u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu za bezvadný stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou nebo na škody způsobené během přepravy.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je předložení záručního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání stroje v originálním obalu nebo obalu, který zamezí poškození stroje během přepravy.

Technické charakteristiky

| | <i>WALLNER HC1601</i> |
|--|-----------------------|
| <i>šíře vstupu (mm)</i> | 220 |
| <i>šíře řezu (mm)</i> | 4 x 39 |
| <i>kapacita skartace A4/70 g</i> | 20 |
| <i>stupeň utajení (vyhláška. č.528/2005)</i> | D (důvěrné) |
| <i>skartace sešívacích sponek</i> | ano |
| <i>skartace kancelářských sponek</i> | ano |
| <i>skartace CD</i> | ano |
| <i>skartace kreditních karet</i> | ano |
| <i>objem odpadního koše (l)</i> | 29 l |
| <i>síťové napájení (V)</i> | 230 |
| <i>autom. start/stop</i> | ano |
| <i>motor pro non-stop práci</i> | - |
| <i>tepelná pojistka motoru</i> | ano |
| <i>rozměry š × h × v (mm)</i> | 400x300x517 |
| <i>hmotnost (kg)</i> | 12,1 |